

TABLES DE SOUDURE SIEGMUND

Manuel d'utilisation



HEMMIS SAS

www.hemmis.eu

Avant-propos

C'est avec grand plaisir que nous vous adressons ce manuel d'utilisation.

Il vous accompagnera dans la prise en main et l'installation de votre équipement Siegmund, qui nous l'espérons vous apportera entière satisfaction.

Cette notice vous présente les règles générales à suivre pour son montage.

En préambule, nous vous rappelons qu'un bon de livraison est à votre disposition pour faire le point sur le matériel que vous venez de recevoir.

Nous vous prions de contacter la société HEMMIS sans attendre si vous constatez un défaut sur l'emballage, sur les produits ou si ceux-ci ne correspondent pas à ce que vous avez commandé.

En cas de litige, des photos prises en l'état pourront accélérer le traitement de votre réclamation.

Nous vous rappelons également que le matériel Siegmund reste la propriété de la société HEMMIS, jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur.

Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises (reprise du matériel livré) que sur leurs prix si elles ont déjà été revendues. Conformément aux dispositions de la loi N° 80-335 du 12/05/1980 et de la loi N° 85-98 du 25/11/1985.

Sommaire

I.	Instruction de montage	p.2
	1. Manutention	
	2. Montage & Installation	
II.	Première utilisation	p.3
	1. Nettoyage	
	2. Entretien	

I. Instruction de montage

Votre commande se présente généralement sous la forme d'une ou plusieurs tables palettisées et d'un ou plusieurs cartons cerclés au-dessus. Ces derniers contiennent les pieds des tables ainsi que vos accessoires.

1. Manutention

Avant toute manipulation, veuillez-vous reporter au bon de livraison Siegmund qui vous donnera une indication sur le poids total de votre matériel. Nous vous conseillons également de vérifier la capacité de votre chariot élévateur/pont ou autre moyen de manutention.

Votre table va devoir être élevée à hauteur d'1 mètre environ, assurez-vous de prendre toutes les mesures qui garantissent votre sécurité pendant cette opération.

- 1ère étape : Déposer votre matériel sur une surface plane
- 2ème étape : Déplacer ou vider les cartons afin d'avoir accès à la table à monter
- 3ème étape : Retirer le couvercle en bois de la table et la protection plastique
- 4ème étape : Utilisez les anneaux de manutention Siegmund ou les moyens à votre disposition afin de dégager la table de la palette inférieure
- 5ème étape : Avec les anneaux vous pouvez directement passer à l'étape 2. Montage & Installation ; sinon, nous vous conseillons de reposer la table sur des chevrons afin de la reprendre correctement avec votre chariot élévateur.

2. Montage & Installation

Votre table est à 1m du sol et dans une position stable. Veillez à ne pas vous engager sous la table durant le montage des pieds et ne rien laisser au-dessus ou en-dessous de celle-ci. Préparer préalablement la base du pied en fonction du type (standard, roulette, ancrage, etc.) Attention toutefois à ne pas dévisser la tige filetée en bas au-delà de 40mm (Système 16) 50mm (Système 22 & 28).

- 1ère étape : Insérer 2 boulons filetés et deux rondelles fournis avec les pieds dans chaque platine sous la table (4 logements existants par platine)
- 2ème étape : Positionner le pied avec ou sans la manchette bleue sous la platine et visser / couple de serrage optimal 150Nm
- 3ème étape : Une fois tous les pieds fixés, déposer la table uniformément sur le sol et de préférence à l'endroit où elle sera placée dans l'atelier
- 4ème étape : Régler la planéité de la surface de votre table en utilisant un niveau et au moyen d'une clef et du contre-écrou situé à la base du pied.

Lien vers les instructions d'assemblages spécifiques (pieds, boulons, pinces de bridage...) :

<https://www.siegmund.com/fr/Telecharger/Telecharger-Instructions-d-assemblage,270.php>

II. Première utilisation

Avant toute première utilisation des tables et accessoires de bridage Siegmund, il est impératif de supprimer le produit gras des différents éléments. Cette consigne s'applique tout particulièrement à la surface de la table qui est protégée par un produit gras présent sous la bâche plastique.

1. Nettoyage

Nous vous conseillons vivement d'utiliser le CleanBasic (bouteille de spray jaune) fourni avec votre table afin de supprimer la graisse sur votre table.

Après nettoyage, passer de l'huile sur la table à l'aide d'un chiffon, afin de maintenir les surfaces légèrement grasses.

Nous ne garantissons pas les dommages éventuels en cas d'utilisation de produits nettoyants autres que ceux préconisés par Siegmund.

2. Entretien

Pour garantir la longévité de votre table nous vous recommandons de :

- Utiliser le produit Anti-Collage
- Utiliser le produit CleanBasic
- Utiliser la brosse pour alésages
- Placer la prise de masse excentrique fournie de façon à assurer un arc électrique stable sur toute la surface de la table
- Placer la prise de masse sur la pièce si celle-ci n'assure pas un contact suffisant contre la table ou dans le cas où votre soudure demande un arc optimal
- Ne pas charger la table au-delà de sa capacité

En cas de non-respect des règles et recommandations données par ce manuel, nous ne prendrons pas en charge les dommages éventuels.

Contactez-nous avant toute utilisation spécifique



Découvrez nos autres produits sur

www.hemmis.eu



La Briqueterie
61380 Moulins La Marche
France

Tél: +33 (0)9 72 61 06 03

info@hemmis.eu

www.hemmis.eu